

C8650dn

クイックガイド

お客様相談センター

0120-654-632

携帯電話からは 03-5846-5921

受付時間 月曜日～金曜日 9:00～20:00、
土曜日 9:00～17:00
(日曜、祝日を除く)






※上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。

濃度補正の調整

プリンタ出荷時には濃度補正調整が行われていますが、プリンタを設置する環境によっては、濃度補正がずれてしまうことがあります。

印刷濃度が気になる場合には、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。

[調整手順]

- ①  「メニュー+」スイッチを数回押し、[カラー メニュー] を表示します。
- ②  「設定」スイッチを押します。
- ③  「メニュー+」スイッチまたは  「メニューー」スイッチを数回押し、[ノウド ホセイ/ジツコウ] を表示します。
- ④  「設定」スイッチを押します。

[オンライン/ノウド ホセイチュウ] と表示して、濃度補正調整動作が開始されます。

詳しくは、「濃度補正調整をします」(セットアップ編)をご覧ください。

給紙方法と排出方法

用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法が異なります。下の表をご覧ください。全ての条件を満足する方法を確認してください。

用紙の仕様については、「使用できる用紙」(セットアップ編)をご覧ください。

用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します。

- ◎：片面、両面印刷とも使用できます
○：片面印刷のみ使用できます
△：一部のサイズで使用できます（片面印刷、両面印刷とも）
△：一部のサイズで使用できます（片面印刷のみ）
×：使用できません

種類	厚さ	サイズ	絵紙方法			排出方法	
			用紙力セット ^{*1} トレイ1	トレイ2 [*]	マルチバーバス トレイ/手差し	フェイスアップ (表排出)	フェイスダウン (裏排出)
普通紙 ^{*7}	連量 55～70kg (64～82g/m ²)	A3, A4, A5, B4, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	○	○	○	○	○
		A6	○	×	○	○	×
		カスタム ^{*3}	△ ^{*4}	△ ^{*5}	△	△	△ ^{*4}
	連量 71～90kg (83～105g/m ²)	A3, A4, A5, B4, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	○	○	○	○	○
		A6	○	×	○	○	×
		カスタム ^{*3}	△ ^{*4}	△ ^{*5}	△	△	△ ^{*4}
	連量 91～103kg (106～120g/m ²)	A3, A4, A5, B4, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	○	○	○	○	○
		A6	○	×	○	○	×
		カスタム ^{*3}	△ ^{*4}	△ ^{*5}	○	○	△ ^{*4}
普通紙 ^{*7}	連量 104～151kg (121～176g/m ²)	A3, A4, A5, B4, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	×	○	○	○	○
		A6	×	×	○	○	×
		カスタム ^{*3}	×	×	○	○	△ ^{*4}
	連量 152～172kg (177～209g/m ²)	A3, A4, A5, B4, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	×	×	○	○	×
		A6	×	×	○	○	×
		カスタム ^{*3}	×	×	○	○	×
	はがき ^{*6}	はがき, 往復はがき	×	×	○	○	×
封筒 ^{*6*7}	—	封筒 (長形 3 号) 封筒 (洋形 0 号) 封筒 (洋形 4 号) 封筒 (角形 2 号) 封筒 (角形 3 号) Com-10, DL C5, C4, Monarch	×	×	○	○	×
ラベル紙 ^{*6}	—	A4	×	×	○	○	×
	—	A4, レター	×	×	○	○	×

*1: 上から順にトレイ 1、トレイ 2 (セカンドトレイユニット) となります。

*2: トレイ 2 (セカンドトレイユニット) はオプションです。

*3: カスタムは幅 64 ~ 297mm、長さ 105 ~ 1200mm です。ただし、長さが 420mm 以上の場合は幅 210 ~ 297mm となります。両面印刷可能なサイズは幅 148 ~ 297mm、長さ 182 ~ 420mm です。

Mac OS X 10.0 ~ 10.2.2 ではカスタム用紙はサポートされません。

*4：幅 105～297mm、長さ 148mm、182～420mm です。

*5: 幅 148 ~ 297mm、長さ 182 ~ 420mm です。

^{*6}: はがき、封筒、ラベル紙、OHP シートを設定すると印刷速度が遅くなります。

7: 高温多湿により波打ちが発生した用紙は使用しないでください。(用紙にシワが発生することがあります。)

注 用紙サイズを A6、A5 サイズおよび用紙幅が 148mm（A5 幅）以下を設定すると、印刷速度が遅くなります。

用紙の厚さの設定

プリンタの操作パネルでメディアウェイト、メディアタイプを設定します。

メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは用紙の種類に関する設定です。

注・メディアウェイト、メディアタイプを適切な値に設定しないと印刷品質が低下したり、定着器ユニットを傷めるおそれがあります。

・用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なります。

用紙の種類と厚さから、メディアウェイト、メディアタイプの設定値を確認します。

種類	厚さ	プリンタドライバの [用紙厚]の設定※2	操作パネルの設定値	
			メディアアウェイト (用紙の厚さ)	メディアタイプ (用紙の種類)※1
普通紙※3	55～70kg (64～82g/m ²)	普通紙	フツウシ	フツウシ
	71～90kg (83～105g/m ²)	厚い紙	アツイカミ	
	91～110kg (106～128g/m ²)	より厚い紙	ヨリアツイカミ	
	111～172kg (129～200g/m ²)	ごく厚い紙	ゴクアツイカミ	
はがき※4	—	—	—	—
封筒※4	—	—	—	—
ラベル紙	0.1～0.17mm 未満	ラベル紙 1	ヨリアツイカミ	ラベルシ
	0.17～0.2mm	ラベル紙 2	ゴクアツイカミ	
OHP シート※5	—	OHP シート	—	OHP

*1: メディアタイプの工場出荷時の設定は「フツウシ」です。

*2: 用紙の厚さ・種類は操作パネルとプリンタドライバで設定することができます。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライバ設定が優先されます。プリンタドライバの【給紙方法】で【自動選択】が選択されている場合、または【用紙厚】で【プリンタ設定】が選択されている場合は、操作パネルの設定で印刷します。

*3: 両面印刷できる用紙の厚さは連量 55 ~ 90kg (64 ~ 105g/m²)です。

*4: はがき、封筒はメディアウェイト、メディアタイプの設定の必要はありません。

*5: OHP シートはメディアタイプのみ設定します。メディアウェイトの設定は必要ありません。

メモ メディアウェイトの [ヨリアツイカミ]、[ゴクアツイカミ]、メディアタイプの [ラベルシ]、[OHP] を設定すると、印刷速度が遅くなります。

エラー

プリンタが停止するメッセージです。対処方法に従って対処してください。

コード n	操作パネル表示	ワタシ ランプ	点検 ランプ	内 容
300	プリンタの電源が切れています 300: プリンタの電源が切れています	消灯	点滅	ネットワークエラーが発生しました。プリンタの電源を OFF/ON してください。
310	トップカバーが閉まっていません 310: カバーが閉まっていません	消灯	点滅	トップカバーまたはフロントカバーが開いています。印刷するときはカバーを開けてください。
311	トップカバーが閉まっていません 311: カバーが閉まっていません	消灯	点滅	トップカバーまたはフロントカバーが開いています。印刷するときはカバーを開けてください。
316	両面印刷ユニットカバーが開いています 316: 両面印刷ユニットカバーが開いています	消灯	点滅	両面印刷ユニットカバーが開いています。印刷するときはカバーを開けてください。
320	定着器ユニットが正しく取り付けられていません 320: 定着器ユニットが正しく取り付けられていません	消灯	点滅	定着器ユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。 プリンタが冷えているときに電源を入れた場合に、このエラーになることがあります。その場合は電源を切り、しばらくの間待ってから、もう一度電源を入れてください。
330	ベルトユニットが正しく取り付けられていません 330: ベルトユニットが正しく取り付けられていません	消灯	点滅	ベルトユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
340	イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません 340: Y ドラムが正しく取り付けられていません	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
341	マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません 341: M ドラムが正しく取り付けられていません	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
342	シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません 342: C ドラムが正しく取り付けられていません	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
343	ベルトのロックが外れています 343: K ドラムのロックが外れています	消灯	点滅	ベルトのロックが外れているか、ブラックイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。ベルトのロックを確認し、ブラックイメージドラムカートリッジを取り付け直してください。
350	イエローイメージドラムカートリッジの寿命です 350: Y ドラムが寿命です	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
351	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です 351: M ドラムが寿命です	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
352	シアンイメージドラムカートリッジの寿命です 352: C ドラムが寿命です	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
353	ブラックイメージドラムカートリッジの寿命です 353: K ドラムが寿命です	消灯	点滅	ブラックイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
354	定着器ユニットが交換時期です 354: 定着器ユニットが交換時期です	消灯	点滅	定着器ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換してください。
355	ベルトユニットが交換時期です 355: ベルトユニットが交換時期です	消灯	点滅	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。
356	ベルトユニットが交換時期です 356: ベルトユニットが交換時期です	消灯	点滅	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。
360	両面印刷ユニットが正しく取り付けられていません 360: 両面印刷ユニットが正しく取り付けられていません	消灯	点滅	両面印刷ユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
410	トナーカートリッジがなくなりました 410: トナーカートリッジがなくなりました	消灯	点滅	イエローカートリッジがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。

ド タ ナン	操作パネル表示	ワ リ ン グ ラ ン プ	点 検 ラ ン プ	内 容
411	ト→ワコカシテダ? ヲ 411: M トナ? アリマセ	消灯	点滅	マゼンタトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
412	ト→ワコカシテダ? ヲ 412: C トナ? アリマセ	消灯	点滅	シアントナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
413	ト→ワコカシテダ? ヲ 413: K トナ? アリマセ	消灯	点滅	ブラックトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
414	ト→ワコカシテダ? ヲ 414: Y リ付ナ? フル	消灯	点滅	イエローの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。
415	ト→ワコカシテダ? ヲ 415: M リ付ナ? フル	消灯	点滅	マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。
416	ト→ワコカシテダ? ヲ 416: C リ付ナ? フル	消灯	点滅	シアンの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。
430	ホカト? リ付ダ? ヲ 430: H イ 1 ナ? アリマセ	消灯	点滅	トレイ 1 のカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
431	ホカト? リ付ダ? ヲ 431: H イ 2 ナ? アリマセ	消灯	点滅	トレイ 2 のカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
440	ホカト? リ付ダ? ヲ 440: H イ 1 ナ? アリマセ	消灯	点滅	トレイ 1 のカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
460	mmmmmm/ppppppppp ヲ リ付? ヲ スウチ? オウダ? ヲ 460: MP H イ 3 ナ? カイマセ	消灯	点滅	マルチバーパストレーンの用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙をセットして  「オンライン」スイッチを押してください。
460	mmmmmm/ppppppppp ヲ リ付? ヲ スウチ? オウダ? ヲ 460: MP H イ 3 ナ? カイマセ	消灯	点滅	マルチバーパストレーンの用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして  「オンライン」スイッチを押してください。 プリンタの設定メニューで、[メディアメニュー] - [MP トレイ ユウシサイズ] を用紙サイズに合わせてください。
461	mmmmmm/ppppppppp ヲ リ付? ヲ スウチ? オウダ? ヲ 461: H イ 1 ナ? カイマセ	消灯	点滅	トレイ 1 の用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙をセットして  「オンライン」スイッチを押してください。
461	mmmmmm/ppppppppp ヲ リ付? ヲ スウチ? オウダ? ヲ 461: H イ 1 ナ? カイマセ	消灯	点滅	トレイ 1 の用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして  「オンライン」スイッチを押してください。 プリンタの設定メニューで、[メディアメニュー] - [トレイ 1 ユウシサイズ] を用紙サイズに合わせてください。
462	mmmmmm/ppppppppp ヲ リ付? ヲ スウチ? オウダ? ヲ 462: H イ 2 ナ? カイマセ	消灯	点滅	トレイ 2 の用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙をセットして  「オンライン」スイッチを押してください。
462	mmmmmm/ppppppppp ヲ リ付? ヲ スウチ? オウダ? ヲ 462: H イ 2 ナ? カイマセ	消灯	点滅	トレイ 2 の用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして  「オンライン」スイッチを押してください。 プリンタの設定メニューで、[メディアメニュー] - [トレイ 2 ユウシサイズ] を用紙サイズに合わせてください。
490	mmmmmm ヲ リ付? ヲ スウチ? オウダ? ヲ 490: MP H イ 3 ナ? アリマセ	消灯	点滅	マルチバーパストレーンに用紙がありません。表示されているサイズの用紙をセットして  「オンライン」スイッチを押してください。

コード No.	操作パネル表示	ワンプ ランプ	点検 ランプ	内 容
491	mmmmmm 1 イレチカ ッ 491: M トイ 3 ッカ アリメン	消灯	点滅	トレイ 1 に用紙がありません。表示されているサイズの用紙を入れてください。
492	mmmmmm 1 イレチカ ッ 492: M トイ 2 ッカ アリメン	消灯	点滅	トレイ 2 に用紙がありません。またはトレイ 2 から印刷しようとしたが、トレイ 2 のカセットが抜かれているため給紙できません。表示されているサイズの用紙を入れてください。
540	フィックナカトリッジ 540: Y トーセンサ 15-	消灯	点滅	イエローのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
541	フィックナカトリッジ 541: M トーセンサ 15-	消灯	点滅	マゼンタのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
542	フィックナカトリッジ 542: C トーセンサ 15-	消灯	点滅	シアンのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
543	フィックナカトリッジ 543: K トーセンサ 15-	消灯	点滅	ブラックのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
544	フィックナカトリッジ 544: Y オバハバ - / イカ 5 ッカ マシ	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジがロックされていません。イエロートナーカートリッジのレバーを確認してください。
545	フィックナカトリッジ 545: M オバハバ - / イカ 5 ッカ マシ	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジがロックされていません。マゼンタトナーカートリッジのレバーを確認してください。
546	フィックナカトリッジ 546: C オバハバ - / イカ 5 ッカ マシ	消灯	点滅	シアントナーカートリッジがロックされていません。シアントナーカートリッジのレバーを確認してください。
547	フィックナカトリッジ 547: K オバハバ - / イカ 5 ッカ マシ	消灯	点滅	ブラックトナーカートリッジがロックされていません。ブラックトナーカートリッジのレバーを確認してください。
550	シエンセナ - / ッカヲス入メス 550: M トハ - ジンセシデ ハリマシ	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジが認識できません。純正のイエロートナーカートリッジをセットしてください。
551	シエンセナ - / ッカヲス入メス 551: M トハ - ジンセシデ ハリマシ	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジが認識できません。純正のマゼンタトナーカートリッジをセットしてください。
552	シエンセナ - / ッカヲス入メス 552: C トハ - ジンセシデ ハリマシ	消灯	点滅	シアントナーカートリッジが認識できません。純正のシアントナーカートリッジをセットしてください。
553	シエンセナ - / ッカヲス入メス 553: K トハ - ジンセシデ ハリマシ	消灯	点滅	ブラックトナーカートリッジが認識できません。純正のブラックトナーカートリッジをセットしてください。
560	ドム 7 カカシカ ッ 560: Y ドム 7 ッカ	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
561	ドム 7 カカシカ ッ 561: M ドム 7 ッカ	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。

コード n/n	操作パネル表示	ランプ ランプ	点検 ランプ	内 容
562	ドラム コカシテケダシイ 562 : C ドラム シュミヨ	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
563	ドラム コカシテケダシイ 563 : K ドラム シュミヨ	消灯	点滅	ブラックイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
610	トラホ センチケダシイ 610 : Y ドト シガチケダシ	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジが認識できません。純正のイエロートナーカートリッジをセットしてください。
611	トラホ センチケダシイ 611 : M ドト シガチケダシ	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジが認識できません。純正のマゼンタトナーカートリッジをセットしてください。
612	トラホ センチケダシイ 612 : C ドト シガチケダシ	消灯	点滅	シアントナーカートリッジが認識できません。純正のシアントナーカートリッジをセットしてください。
613	トラホ センチケダシイ 613 : K ドト シガチケダシ	消灯	点滅	ブラックトナーカートリッジが認識できません。純正のブラックトナーカートリッジをセットしてください。
614	トラホ コカシテケダシイ 614 : Y ドトハ タマヤ リシタケダシ	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジが間違っています。この製品用のイエロートナーカートリッジをセットしてください。
615	トラホ コカシテケダシイ 615 : M ドトハ タマヤ リシタケダシ	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジが間違っています。この製品用のマゼンタトナーカートリッジをセットしてください。
616	トラホ コカシテケダシイ 616 : C ドトハ タマヤ リシタケダシ	消灯	点滅	シアントナーカートリッジが間違っています。この製品用のシアントナーカートリッジをセットしてください。
617	トラホ コカシテケダシイ 617 : K ドトハ タマヤ リシタケダシ	消灯	点滅	ブラックトナーカートリッジが間違っています。この製品用のブラックトナーカートリッジをセットしてください。


サービスコールエラー

プリンタの異常を示すメッセージです。

コード nnn	操作パネル表示	ワンプ ランプ	点検 ランプ	内 容
	POWER OFF/ON nnnn: FATAL ERROR	消灯	点滅	プリンタに異常が発生しています。電源を OFF/ON してください。復旧しない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。
168	SERVICE CALL nnnn: FATAL ERROR			エラーコードが下記の場合は、次の処置も行ってください。
171				定着器の温度エラーです。電源を切り、しばらくの間待ってから、もう一度電源を入れてください。
175				
177				
181				両面印刷ユニットを取り付け直してください。
182				オプションのセカンドトレイユニットを取り付け直してください。


紙づまりになったとき

紙づまりが発生すると、操作パネルに「ヨウシ ジャム」メッセージが表示されます。次の手順でつまった用紙を取り除いてください。



紙づまり（ジャム）発生場所とエラーコード


紙づまりの場所がエラーコードで表示されるので、場所を確認します。



コード nnn	操作パネル表示	消灯 ランプ	点滅 ランプ	内 容
370	リフ かへ→ 紙づまり 370:ヨウシジャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。奥の方に用紙があります。
371	リフ かへ→ 紙づまり 371:ヨウシジャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。中央付近に用紙があります。
372	フロント かへ→ 紙づまり 372:ヨウシジャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。手前の方に用紙があります。
373	リフ かへ→ 紙づまり 373:ヨウシジャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。奥の方に用紙があります。
381	トグ かへ→ 紙づまり 381:ヨウシジャム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。ドラムの下に用紙があります。
382	トグ かへ→ 紙づまり 382:ヨウシジャム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。排出口に用紙があります。
383	トグ かへ→ 紙づまり 383:ヨウシジャム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。定着器から両面印刷ユニット入口付近に用紙があります。
385	トグ かへ→ 紙づまり 385:ヨウシジャム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けて用紙を取り除いてください。定着器付近に用紙があります。
389	トグ かへ→ 紙づまり 389:ヨウシジャム	消灯	点滅	場所を特定できない紙づまりが発生しました。トップカバーまたはフロントカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。
390	フィック MP トイ 390:ヨウシジャム	消灯	点滅	マルチパーパストレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。
391	フロント かへ→ 紙づまり 391:ヨウシジャム	消灯	点滅	トレイ 1 からの給紙中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。
392	フロント かへ→ 紙づまり 392:ヨウシジャム	消灯	点滅	トレイ 2 からの給紙中に紙づまりが発生しました。用紙カセットを抜き、つまった用紙を取り除いてください。用紙除去後、フロントカバーを開閉してください。
400	フロント かへ→ 紙づまり 400:ヨウシサイズエラー	消灯	点滅	用紙サイズが違っています。正しいサイズの用紙をトレイに入れて、フロントカバーを開閉してください。プリンタ内に用紙が残っている場合は取り除いてください。
401	トグ かへ→ 紙づまり 401:ヨウシジャム	消灯	点滅	用紙が何枚か重なって給紙されているか、またはトレイにセットされている用紙とトレイの用紙サイズダイヤルが一致していません。トップカバーを開けて用紙を取り除いてください。用紙とトレイのダイヤルの設定を合わせてください。

フロントカバー部（コード：372、380、390、391、400、401）


フロントカバーを開け、用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。コード 400 の場合は、用紙は自動的に排出されるときがあります。このときは、フロントカバーの開閉でエラーは解除されます。



用紙排出部（コード：382）


排出口から用紙をゆっくり引き出します。

【注】 用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えている場合は、プリンタ内部に用紙を引き出してください。無理に後ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそれがあります。




定着器ユニット部（コード：381、382、383、385）



【注意】 やけどのおそれがあります。
定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分注意してください。熱いときは無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。




【注】 ・定着器ユニット部のつまった用紙を取り除いた後は、定着器ユニット内部に未定着のトナーが残っていることがあるため、メニューマップ印刷（「現在の設定を確認します（メニューマップ印刷）」（セットアップ編））、白紙等を数回印刷してください。
・つまった用紙を取り除いても紙づまりエラーが解除されない場合は、ユーザーズマニュアル（セットアップ編）に従って、イメージドラムカートリッジを取り外し、つまった用紙を取り除いてください。イメージドラムカートリッジを外す前に、ネジに手を触れて、静電気を逃がしてください。



両面印刷ユニット部（コード：370、371、373）




セカンドトレイユニット部（オプション）（コード：391、392）




クイックガイドの収納

クイックガイド専用の袋をプリンタに貼り付け、クイックガイド（本書）をしまします。

1 クイックガイド専用袋を裏側にして、両面テープ（2ヶ所）をはがします。



2 専用袋をプリンタに貼り付けます。



【注】 プリンタの通気口を塞がないように貼り付けてください。